



EVAC hette

Brukerhåndbok

32635D05
2025-05

Opphavsrett © 2025 Interspiro

This publication contains or refers to proprietary information which is protected by copyright. All rights are reserved. Interspiro®, Oxydive® and Divator® are registered trademarks belonging to Interspiro. This publication may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machinereadable form in whole or in part, without prior written approval from Interspiro.

Innholdsfortegnelse

Før bruk	5
Introduksjon	5
Under bruk	6
Slik bruker du hetten	6
Etter bruk	7
Rengjøring	7
Reservedeler	7
Utskiftingsinstruksjoner	7
Oppbevaring	8

Før bruk

Introduksjon

Følg instruksjonene i denne håndboken nøye.

Denne håndboken må leses og forstås før du bruker hetten.

Vedlikehold

- Årlig visuell inspeksjon som skal utføres på hette, slange og tilkoblinger. Eventuell reparasjon må kun utføres av trente personer som bare bruker originale reservedeler fra produsenten.

Garanti

- Skader forårsaket av feil bruk dekkes ikke av garantien.

Levetid

- EVAC hetten har en levetid på ti (10) år. Etter ti (10) år skal EVAC hetten kastes

Under bruk

Slik bruker du hetten

1. Åpne posen, ta hetten ut og riv opp pakningen ved den røde pilen.
2. Brett ut hetten.
3. Dra hetten over hodet ved å holde hettehalsen åpen med baksiden av hendene. Dette vil gjøre det enkelt å ta på seg, spesielt for brillebrukere.
4. Koble slangen til den ekstra lufttilkoblingen på SCBA.
5. **EVAKUER UMIDDELBART, UNNGÅ PANIKK.**

Etter bruk

Rengjøring

1. Kontroller at det ikke har vært mekanisk eller kjemisk skade på slangen og hetten.
2. Kontroller halsforseglingen på hetten for å forsikre deg om at det ikke har oppstått hull i den.
3. Skadede deler må byttes ut.
4. Hetten må rengjøres etter hver bruk.
5. Rengjør med en myk klut eller svamp og lunkent såpevann (maksimal temperatur 40°C).
6. **Ikke bruk organiske løsningsmidler som aceton, alkohol, benzen, terpentin, bensin, trikloretylen eller lignende.**

Reservedeler

hette	P/N	33384-01
Slange 1,5 m	P/N	33 385-01
Slange 0,8 m	P/N	33 385-02

Utskiftingsinstruksjoner

Slik bytter du hetten eller slangen

1. Fjern slangen fra hetten ved å trekke ut tappen som låser slangen til slangeforbindelsen på hetten.
2. Trekk ut slangen fra slangeforbindelsen på hetten.
3. Bytt ut den ødelagte delen med en ny del.
4. Sett sammen slangen igjen i slangeforbindelsen på hetten. Skyv den hele veien til den stopper.

5. Sett inn pinnen på nytt.



Oppbevaring

Oppbevar hetten i et tørt, temperert og støvfritt miljø.

BESKYTT MOT VARME OG SOLLYS.



Keeps You Breathing