

SERVICE- EN TESTSCHEMA

Dit schema geldt voor brandbestrijdingsapparatuur (SCBA).

Het schema toont de minimale voorschriften voor service en testen zoals aanbevolen door Interspiro.

De lokale voorschriften kunnen hiervan verschillen door regelgeving en omgevingscondities.

Neem bij twijfel contact op met uw lokale Interspiro-vertegenwoordiger.

APPARAAT/ONDERDEEL	Preventief Onderhoud				
	VOOR GEBRUIK	NA GEBRUIK	ELK JAAR	ELKE 2 JAAR	ELKE 10 JAAR ^{IV}
1 Ademluchttoestel	G	R I G	I II T		
2 Reduceereenheid & waarschuwingsinrichting					V II
a. Cilinderverbinding				V II	
b. Middendrukslangen	I		I II+III		
3 Gelaatsmasker & Ademhalingsautomaat		D I I	I		V II
4 Draagstel		I	I		
5 Drukhouder / Drukhoudersamensel		I	I II		
a. Drukhouder			Periodieke inspectie overeenkomstig nationale regelgeving.		
b. Afsluiter drukhouder, service onderdelen			Aangeraden wordt service uit te voeren met hetzelfde periodieke interval als drukhouders.		

- G** = Korte gebruikerstest
- R** = Reiniging
- I** = Inspectie
- D** = Desinfectie
- T** = Prestatie test op een gekalibreerd testapparaat
- V** = Vervang service onderdelen volgens de service manual

I Indien nodig.

II Omgevingscondities en frequentie van gebruik moeten in acht worden genomen. Frequent gebruik en/of gebruik in aggressive omgevingen kunnen leiden tot kortere inspectie/onderhouds intervallen.

III Middendrukslangen ouder dan 15 jaar (vanaf de datum van fabricage) mogen niet worden gebruikt. Dit voorschrift geldt ook voor alle slangen.

IV Geldt voor apparatuur (SCBA) afgeleverd na 01.01.2008. Voor oudere apparatuur, zie Instructie 30095.