



PPE Decon Cleaner



PPE Decon Cleaner (tidigare BA Decon) är ett effektivt rengöringsmedel speciellt utvecklat för rengöring av andningsapparater, luftflaskor, bärställ, slangar och flera andra kategorier av personlig skyddsutrustning i diskmaskiner eller andra automatiska tvättanläggningar med högtrycksspolning. Det är också utmärkt för rengöring av bl.a. arbetsbänkar, golv och verktyg. Medlet löser upp och tar bort sot, olja och fett och annan smuts från bl.a. rostfritt stål, aluminium, glas, plaster, gummi, målade och lackerade ytor.

OBS! Medlet är ej avsett för rengöring av andningsmasker – använd då istället Interspiro PPE Decon Detergent (tidigare Mask Decon).

- Speciellt utvecklat och testat för effektiv rengöring av andningsapparat, utan andningsmask
- För manuell och maskinell rengöring
- Skadar ej utrustningen
- Innehåller tillsatser som binder upp sotpartiklar och underlättar efterföljande rengöring

De tensider och komplexbildare som ingår i produkten är snabbt biologiskt nedbrytbara och är huvudsakligen baserade på vegetabiliska, förnyelsebara råvaror.

Rengör andningsapparaten, utan mask, enligt anvisningar på etiketten och enligt Interspiros planscher för rengöring med PPE Decon Cleaner (tidigare BA Decon).

PPE Diskmaskin

Dosering: ca 1,0 %.

Disktemperatur: 55-60°C.

Disktid: 20-30 minuter exklusive sköljningar.

Kraftigt smutsade utrustningar kan kräva förbehandling med koncentrerat medel som spejas på 2-3 minuter innan diskning i maskin och/eller kompletterande manuell rengöring.

Manuell rengöring

Dosering: 1-5% beroende på smutsighetsgrad. Spreja på brukslösningen eller doppa föremålet som ska rengöras i brukslösning. Låt medlet verka 3-5 minuter. Bearbeta ytorna med en mjuk borste eller tvättsvamp. Skölj noggrant med rent vatten. Varmt vatten (35-45°C) ökar rengöringseffekten.

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies