

**VARNINGAR**

**AC50-masken** är avsedd för användning av friska människor utan kliniska symptom på virusinfektion.

Om du är sjuk, rådfråga din läkare.

Den ersätter inte hygieniska skyddsåtgärder eller regler för fysiskt avstånd. Den utgör en skyddande barriär mot möjlig viral genomträngning i munnen eller näsan hos användaren eller på en person i närheten. Den syftar också till att skydda detta område mot all kontakt med händerna.

Denna produkt är varken en medicinsk utrustning i den mening som avses i Förordning EU/2017/745 (kirurgiska masker) eller personlig skyddsutrustning i den mening som avses i Förordning EU/2016/425 (filtreringsmasker av typen FFP2).

Det ersätter inte den personliga skyddsutrustning (PPE) som är obligatorisk i vissa verksamheter. Dessutom påminns det om att användningen av masker i den professionella miljön måste vara en del av arbetsgivarens genomförande av de åtgärder som krävs för att säkerställa arbetarnas säkerhet och skydd. På samma sätt måste arbetsgivaren se till att maskens effektiva andningsförmåga är förenlig med arbetsplatsens särdrag och i synnerhet med den ansträngning som utförs. Masken är inte avsedd för vårdpersonal.

**AC50-masken** har maximal effektivitet om den bärs i direktkontakt med bar hud och undviker kontakt med håret. Kontrollera alltid att masken är korrekt justerad och täcker din mun och näsa.

Den maximala användningstiden för **AC50-masken** är 4 timmar. Det måste tvättas eller kasseras efteråt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Hela masken måste kontrolleras efter varje tvätt och torkning: frånvaro av hål och mekanisk nedbrytning av materialet (nötning, repor, etc.), utseende och elasticitet, opåverkade sömmar.

**För att skydda din hälsa och andras, är det mycket viktigt att följa denna bruksanvisning. MATISEC avisar allt ansvar vid användning av AC50-masken bortsett från de beskrivna rekommendationerna och användningarna.**

**ALLMÄN BESKRIVNING OCH SKYDDSNIVÅER**

**AC50-masken** är designad enligt AFNOR SPEC S76-001-guiden och uppfyller kraven i den **interministeriella franska publikationen daterad 29 mars 2020** för användning som:

- Mask för icke-sanitär användning av **kategori 1-UNS 1**: individuell mask för användning av yrkesutövare i kontakt med allmänheten (personer som tilldelas positioner eller uppdrag som omfattar regelbunden kontakt med allmänheten).
  - Mask för att **skydda bäraren** mot partiklar mindre än 3 µm.
  - Mask enligt bilaga 1 till DGA-protokollet: skyddseffektivitet för partiklar på 1 µm > 30%, nya och efter tvättning.
- Som påminnelse är filtreringseffektiviteten för en FFP2-andningskyddsmask minst 94%.*

För dessa maskkategorier gäller följande krav:

- Luftpermeabilitet för ett vakuum på 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>, nya och efter tvättning.
- Andningmotstånd i sinusformat flöde 30 l / min <2,4 mbar vid inandning och <3 mbar vid utandning, nya och efter tvättning.

**EGENSKAPER**

- En storlek - vuxen
- "Plisserad" mask tillverkad av laminerat 2-lagers PES 285 g / m<sup>2</sup> tyg.
- 2 elastiska band för åtdragning och justering på baksidan av huvudet.
- Elastisk i sidan för att täta masken mot ansiktet.
- Justerbar näsklämma.
- Materialet i masken innehåller inga ämnen i nivåer som är kända som farliga för användaren.

**RENGÖRING**

Effektiviteten hos materialet har validerats som nytt och efter 50 tvättar och torkningar.

**AC50-masken** kan tvättas upp till 50 gånger enligt följande procedur:

- Maskintvätt med konventionellt tvättmedel, utan tillsatser, i minst 30 minuter vid 60°C.
- Mekanisk torkning vid en maximal temperatur på 60°C.
- Konventionell torkning i friluft / ångstrykning.

**Hela masken måste kontrolleras efter varje tvätt och torkning:** frånvaro av hål och mekanisk nedbrytning av materialet (nötning, repor etc.), utseende och funktion av elastiska band, sömmarna opåverkade.

Det rekommenderas att:

- Utföra tvätt innan den används första gången.
- Använda ett tvättnät / tvättpåse.

**Lot / Batch n° : ww/yy****FÖRPACKNING & LAGRING**

Genomsnittlig plastpåse eller kartong med 20 masker. Förvaring mellan + 5°C och + 45°C i ett torrt och ventilerat rum, skyddat från damm och ljus.

**ANVÄNDNING**

Tvätta händerna med tvål och vatten eller en alkoholhaltig lösning.
Inspektera masken och kontrollera att det inte finns några hål, sprickor eller skador.
Placera masken på ansiktet. Trycket på masken måste vara på utsidan, nere till höger.
Håll masken framför ansiktet och trä över de elastiska banden på baksidan av huvudet.
Kläm fast näsklämman och justera tills det inte finns någon luftpassage i ögonhöjd.
Kontrollera att masken är korrekt monterad: att den passerar under hakan, täcker mun och näsa. Vid behov kan bandens längd minskas med en knut.
När du har justerat, rör inte vid masken med dina händer. Tvätta händerna med tvål och vatten eller en alkoholhaltig lösning innan masken rörs.
Ta bort masken genom att ta tag i de elastiska banden på baksidan av huvudet, utan att röra vid den främre delen av masken.
Masken ska tvättas efter 4 timmars användning.
Under samma period på 4 timmar kan masken endast användas flera gånger om den tas bort enligt instruktionerna i denna bruksanvisning, tillfälligt förvaras eller hängas för att ge minsta möjliga kontakt och sätta tillbaka den enligt instruktionerna i denna anvisning.
Byt din mask om den är deformerad, skadad, smutsig, våt eller om den blir svår att andas igenom.
Masken ska kasseras i en soptunna med en plastpåse. Dubbel förpackning rekommenderas.
Vid aktiv användning av masken får den inte sättas på pannan eller på hakan.
Förändra aldrig masken på något sätt.

